

# ManualCallPoint (Yellow) Jeweller

Bouton sans fil, programmable et réinitialisable de couleur jaune

<b>Compatibilité</b>	<b>Centrales</b> Hub Plus Hub 2 (2G) Hub 2 (4G) Hub 2 Plus Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G)  <b>Prolongateurs de portée</b> ReX ReX 2
<b>Communication</b>	<b>Technologie de communication Jeweller</b>  Technologie propriétaire de communication sans fil pour transmettre les commandes, les alarmes et les événements.  Caractéristiques clés : <ul style="list-style-type: none"><li>• Communication bidirectionnelle.</li><li>• Anti-sabotage avancé.</li><li>• Chiffrement par blocs avec une clé dynamique.</li><li>• Notifications instantanées.</li><li>• Configuration à distance via les applications Ajax.</li></ul> <b>Bandes de fréquences</b> 866,0 à 866,5 MHz 868,0 à 868,6 MHz 868,7 à 869,2 MHz 905,0 à 926,5 MHz 915,85 à 926,5 MHz 921,0 à 922,0 MHz Dépend de la région de vente.  <b>Puissance apparente rayonnée (PAR) maximale</b> jusqu'à 25 mW Régulation automatique de puissance pour réduire la consommation d'énergie et les interférences radio.  <b>Modulation du signal radio</b> GFSK  <b>Portée du signal radio</b> jusqu'à 1 700 m jusqu'à 5 500 ft

	<p>Entre le détecteur et la centrale (ou le prolongateur de portée) en champ ouvert.</p> <p><b>Communication chiffrée</b> Toutes les données stockées et transmises sont protégées par un chiffrement par blocs avec une clé dynamique.</p> <p><b>Saut de fréquence</b> La communication radio utilise le saut de fréquence pour éviter l'interception et le brouillage.</p>
<p><b>Caractéristiques clés</b></p>	<p><b>Élément frangible réinitialisable</b> active le bouton Lorsque la partie centrale (élément frangible) est pressée, le bouton s'enfonce vers l'intérieur, ce qui déclenche une alarme ou un scénario. Deux bandes jaunes apparaissent en haut et en bas, indiquant l'état de l'appareil.</p> <p><b>Modes de fonctionnement</b> alarme incendie déclenchement du scénario Avec les paramètres appropriés, il active une alarme ou contrôle les dispositifs d'automatisation <a href="#">Ajax</a>.</p> <p><b>Affichage de l'état par LED</b> alarme incendie dysfonctionnements L'indicateur LED sur le boîtier de l'appareil s'allume lorsqu'une alarme incendie est déclenchée ou que des dysfonctionnements sont détectés.</p> <p><b>Alarme incendie interconnectée</b> en appuyant sur le bouton En appuyant sur l'élément frangible, les détecteurs d'incendie du système déclenchent les sirènes intégrées.</p> <p><b>Alertes critiques</b> Le système peut activer les sirènes et envoyer des notifications d'alarme audibles aux utilisateurs, même si le son est coupé, si le mode <b>Ne pas déranger</b> est activé ou si des écouteurs sont connectés.</p> <p><b>Protection contre une pression accidentelle</b> Soulevez le couvercle transparent pour accéder à l'élément frangible. Le couvercle protège contre les pressions accidentelles sur le bouton.</p> <p><b>Transfert de l'alarme au centre de télésurveillance</b></p>

	peut être désactivé pour la version bleue uniquement
<b>Le bouton ManualCallPoint est disponible en plusieurs versions.</b>	
<b>Outil spécial (clé)</b>	<p><b>Réinitialisation du bouton</b> après avoir appuyé dessus Pour réinitialiser le bouton, insérez l'outil spécial dans le trou correspondant.</p> <p><b>Orifice dans le boîtier</b> pour l'accrocher à un anneau de porteclé La personne responsable de la sécurité incendie peut porter la clé sur son trousseau de clés.</p> <p><b>Démontage facile</b> L'outil spécial ouvre la serrure pour démonter le dispositif du panneau de montage SmartBracket.</p>
<b>Recommandations</b>	<p>Il est recommandé d'installer le déclencheur dans des endroits facilement accessibles à une hauteur de 1,4 m.</p> <p>L'appareil est conçu uniquement pour une installation intérieure.</p>
<b>Protection contre le sabotage</b>	<p><b>Alarme anti-sabotage</b> Notifications de tentatives d'arracher le détecteur de la surface ou de le retirer du panneau de montage.</p> <p><b>Protection contre l'usurpation des données</b> authentification du dispositif</p> <p><b>Détection de perte de communication</b> après 36 s La durée de détection dépend des paramètres Jeweller ou Jeweller/Fibra.</p>
<b>Alimentation</b>	<p><b>Batteries</b> 2 × CR123A Préinstallées. Avec une utilisation normale (une pression d'une durée de 1 minute par semaine), les batteries peuvent durer jusqu'à 7 ans.</p>
<b>Boîtier</b>	<p><b>Dimensions</b> 102 × 104 × 39 mm 4,02" × 4,09" × 1,53"</p> <p><b>Poids</b> 214 g 7,55 oz</p> <p><b>Température de fonctionnement</b> de 0°C à +50°C de 32°F à 122°F</p>

	<b>Humidité admissible</b> jusqu'à 80 %
<b>Kit complet</b>	ManualCallPoint (Yellow) Jeweller Panneau de montage SmartBracket Outil spécial (clé) 2 × batterie CR123A (préinstallées) Kit d'installation Guide de démarrage rapide
<b>Garantie</b>	24 mois