Manuel utilisateur Ajax SIM

Mis à jour March 10, 2025



Ajax SIM est un service comprenant une carte SIM itinérante préinstallée. Il est conçu pour s'intégrer de manière transparente à un système Ajax afin de superviser l'ensemble des locaux résidentiels et commerciaux.

Les cartes SIM sont préinstallées sur les centrales, configurées et prêtes à l'emploi. Avec Ajax SIM, vous n'avez pas besoin d'Ethernet ou de Wi-Fi pour connecter la centrale à Ajax Cloud : la SIM est active dès l'installation. La carte SIM est pré-activée par l'opérateur mobile. Il n'est pas nécessaire de l'insérer dans un smartphone pour l'activer.

Comment envoyer une demande de connexion via PRO Desktop ?

La société Revendeur doit envoyer une demande de liaison au Distributeur.



- 1. Allez dans le module Services.
- 2. Ouvrez le menu Vos Distributeurs.



- 3. Cliquez sur Ajouter un distributeur.
- **4.** Saisissez l'adresse électronique du distributeur auquel vous souhaitez envoyer la demande de connexion ou sélectionnez votre distributeur dans la liste.

PRO Objects Company Services		
Menu	Add Reseller 🛛 🗙	
Dashboard	Enter the email of reseller company you want to send the connection request to	
Xour Resellers >	Email valerchik.blazhko 9@gmail.com	
	Continue	

- 5. Cliquez sur Continuer.
- **6.** Les informations sur le Distributeur trouvées par courriel s'affichent à l'écran.

che opper company cannot	
Menu	
Buildourd	
Your Resellers > ↓ Vuir Resellers ↓ ↓ Waiting for approval	
Monti comp E Enall valerchik blazhko 9@gmail.com	
orngang phone number 3800990941347	
mai aliany tála u@ajax.systems	
iebone rtps://ajuxsystems.atlassian.net	
Send request	

- 7. Appuyez sur Envoyer la demande.
- **8.** Le Distributeur doit approuver votre demande.
- 9. Une fois la demande approuvée, vous pouvez activer Ajax SIM.

Qui sont le Distributeur et le Revendeur ?

Un Revendeur est une société d'installation qui propose des **Services Ajax**, y compris Ajax SIM, à ses clients. Un Distributeur est une société de surveillance qui distribue des **Services Ajax** parmi les sociétés Revendeurs. Toutes les sociétés d'installation ne sont pas des Revendeurs, et toutes les sociétés de surveillance ne sont pas des Distributeurs.

Comment activer Ajax SIM ?

- **1.** Ajoutez la centrale à l'espace requis dans l'application Ajax.
- 2. Allez dans l'onglet Dispositifs 🕒.
- **3.** Sélectionnez la centrale dans la liste. Vous verrez le message « **Activation requise** ».

Cette activation lance le processus de facturation Ajax avec votre Distributeur (Centre de télésurveillance).



4. Suivez les étapes des instructions d'activation et sélectionnez votre Distributeur et les Services dans la liste. Actuellement, vous n'avez qu'un seul service à sélectionner.

Pourquoi dois-je activer l'Ajax SIM ?

Si vous n'activez pas votre carte SIM dans les 3 jours, nous la désactiverons. Cela signifie qu'une centrale cessera d'envoyer et de recevoir des signaux via l'Ajax SIM jusqu'à ce que vous l'activiez.

Quelle version de l'OS Malevich faut-il pour activer Ajax SIM ?

Conditions minimales de compatibilité pour les cartes Ajax SIM : Malevich 2.16 ou version ultérieure.

Puis-je utiliser une autre carte SIM avec une centrale Ajax ?

Oui, chaque centrale dispose de 2 emplacements SIM. Vous pouvez utiliser votre carte SIM dans le deuxième emplacement. Toutefois, nous recommandons d'utiliser Ajax SIM comme réseau de secours supplémentaire.

Que faire si la carte SIM ne fonctionne pas ?

Vérifiez tout d'abord la version du système d'exploitation OS Malevich. Le système doit être en version OS Malevich 2.16 ou une version ultérieure pour activer Ajax SIM.

Si la carte SIM ne fonctionne pas après l'activation de la centrale ou après la réinitialisation des paramètres, suivez ces étapes :

- **1.** Allez dans l'onglet **Dispositifs •** dans l'application Ajax.
- 2. Sélectionnez la centrale dans la liste.

3. Vérifiez l'état de la connexion Internet de la centrale via Ethernet.



4. Vérifier l'état des Données mobiles.

L'état de la connexion de la centrale au réseau mobile :

- **Connecté** la centrale est connectée à Ajax Cloud via Internet mobile.
- Déconnecté la centrale n'est pas connectée à Ajax Cloud via Internet mobile.
- 5. Allez dans Paramètres en cliquant sur l'icône de l'engrenage 🔅.
- 6. Allez dans le paramètre Cellulaire.
- 7. Activez le bouton ltinérance.
- **8.** Dans le menu des **Cartes SIM**, choisissez SIM 1 (en général, la carte Ajax SIM est installée dans le premier emplacement).
- 9. Définissez APN pour Ajax SIM : internet.gma.iot.
- **10.** Cliquez sur **Retour** pour enregistrer les paramètres.
- 11. Attendez une minute pour que la carte SIM se connecte automatiquement. Si les deux réseaux de communication sont installés, la LED de la centrale s'allume en blanc. Si un réseau est connecté, la LED s'allume en vert.

Si la carte SIM ne fonctionne pas, veuillez contacter notre **Service** d'assistance technique. Ils pourront vous aider.

Puis-je utiliser des messages texte ou des notifications d'appels téléphoniques avec la carte Ajax SIM ?

Actuellement, Ajax SIM ne prend pas en charge les notifications de messages texte ou d'appels téléphoniques. Si vous les activez dans l'application, ils ne seront pas envoyés. Nous travaillons sur l'ajout de messages texte et d'appels téléphoniques à Ajax SIM.

Abonnez-vous à nos e-mails et découvrez nos derniers conseils sécurité. Aucun spam

Email

S'abonner